



Outperform every day.™

Care and Use Instructions

Entretien et mode d'emploi

Cuidado y uso

EPP Food Carriers

USE

NOTICE: This product is not intended to warm or chill food, nor for direct contact with food.

NOTICE: Allow hot pans to cool to below 248 °F (120 °C) before inserting into the carrier.

NOTICE: Do not use the carrier in environments that are colder than -40°F (-40°C) or hotter than 248 °F (120 °C)

1. It is not necessary to preheat or chill the carriers.
2. Place food at proper serving temperature and in containers, into the carrier. For best results, cover the containers and pack tightly together. To extend holding time, heating and cooling

CLEANING

NOTICE: Do not clean with a pressure washer.

NOTICE: Do not use abrasive materials, scratching cleansers, scouring pads such as steel wool or metal brushes to clean. Do not use cleaners containing wax or petroleum. These can damage the product.

1. To prevent staining, clean up any spills as soon as possible.
2. Use a clean soft cloth, water and a mild detergent, if needed to clean the carrier.
3. Dry the carrier with a soft cloth.
4. If possible, Vollrath recommends storing the carrier with the lid removed to allow air to circulate around the carrier.

WARRANTY STATEMENT

This warranty does not apply to products purchased for personal, family or household use, and The Vollrath Company LLC does not offer a written warranty to purchasers for such uses.

The Vollrath Company LLC warrants the products it manufactures or distributes against defects in materials and workmanship as specifically described in our full warranty statement. In all cases, the warranty runs from the date of the end user's original purchase date found on the receipt. Any damages from improper use, abuse, modification or damage resulting from improper packaging during return shipment for warranty repair will not be covered under warranty.

For complete warranty information, product registration and new product announcement, visit www.vollrath.com.

Conteneurs pour le transport en polypropylène expansé (EPP)

UTILISATION

AVIS : Ce produit n'est pas destiné à chauffer ou refroidir les aliments, ni prévu pour un contact direct avec les aliments.

AVIS : Laisser refroidir les bacs chauds à moins de 248 °F (120 °C) avant de les insérer dans le conteneur.

AVIS : Ne pas utiliser le conteneur à une température ambiante inférieure à -40 °F (-40 °C) ou supérieure à 248 °F (120 °C).

1. Il est inutile de préchauffer ou réfrigérer les conteneurs.
2. Placez les aliments à la température de service adéquate et en boîte dans le conteneur. Pour les meilleurs résultats, fermez les boîtes et serrez-les bien dans le conteneur pour prolonger le temps de maintien à température, le chauffage et réfrigération.

NETTOYAGE

AVIS : Ne pas nettoyer avec un jet d'eau sous pression.

AVIS : Ne pas utiliser de produits abrasifs, nettoyants qui rayent, tampons à récurer tels que de la laine d'acier ou des brosses métalliques pour nettoyer. Ne pas utiliser de nettoyants contenant de la cire ou du pétrole sous peine d'endommager le produit.

1. Pour éviter les taches, nettoyez les déversements le plus vite possible.
2. Si nécessaire, utilisez un chiffon doux propre, de l'eau et un détergent doux pour nettoyer le conteneur.
3. Essuyez le conteneur avec un chiffon doux.
4. Si possible, Vollrath recommande le rangement du conteneur sans le couvercle en place pour laisser circuler l'air dans le conteneur.

GARANTIE

Cette garantie ne s'applique pas aux produits achetés pour un usage personnel, familial ou ménager, et la Vollrath Company LLC ne propose aucune garantie écrite aux acheteurs pour de telles utilisations.

La Vollrath Company LLC garantit que les produits qu'elle fabrique et distribue seront dépourvus de vices de matériaux et de malfaçons, comme indiqué dans notre déclaration complète de garantie. Dans tous les cas, la garantie entre en vigueur à la date d'achat par l'utilisateur initial indiquée sur le reçu. Tous les dommages subis lors d'une utilisation impropre ou abusive, ou résultant d'une modification ou d'un emballage inadéquat lors d'un renvoi du produit pour une réparation sous garantie ne seront pas couverts par la garantie.

Pour des informations complètes sur garantie, l'enregistrement des produits et l'annonce de nouveaux produits, consultez www.vollrath.com.

Conservadoras de alimento de polipropileno expandido (EPP)

USO

AVISO: Este producto no está diseñado para calentar ni enfriar alimentos, ni para entrar en contacto directo con ellos.

AVISO: Deje que las fuentes calientes se enfríen a menos de 248 °F (120 °C) antes de introducirlas en la conservadora.

AVISO: No use la conservadora en ambientes con una temperatura inferior a -40 °F (-40 °C) o superior a 248 °F (120 °C)

1. No es necesario precalentar ni enfriar las conservadoras.
2. Coloque los alimentos a la temperatura de servicio adecuada y en recipientes, dentro de la conservadora. Para obtener los mejores resultados, cubra los recipientes y empáquelos bien unidos entre sí, a fin de prolongar el tiempo de conservación, calefacción y enfriamiento

LIMPIEZA

AVISO: No limpie la conservadora con una lavadora a presión.

AVISO: No use materiales abrasivos, limpiadores que rayen, esponjas metálicas, como lana de acero ni cepillos metálicos para limpiar. No use limpiadores que contengan cera o petróleo, ya que pueden dañar el producto.

1. Para evitar manchas, limpie todo derrame tan pronto como sea posible.
2. Use un paño suave y limpio, agua y un detergente suave, si es necesario para limpiar la conservadora.
3. Seque la conservadora con un paño limpio y suave.
4. Si es posible, Vollrath recomienda guardar la conservadora con la tapa retirada para permitir que el aire circule a su alrededor

CLÁUSULA DE GARANTÍA

Esta garantía no se aplica a los productos adquiridos para uso personal, familiar ni doméstico, y The Vollrath Company LLC no ofrece una garantía por escrito a los compradores para dichos usos.

The Vollrath Company LLC garantiza los productos que fabrica o distribuye contra defectos en materiales y fabricación, según se especifica en nuestra cláusula de garantía completa. En todos los casos, la garantía rige desde la fecha de compra original del usuario final que aPara obtener información de garantía, inscripción de productos y anuncios de productos nuevos, visite www.vollrath.com. Parece en el recibo. La garantía no cubrirá ningún daño que resulte del uso indebido, abuso, modificación o daños causados por el embalado incorrecto durante la devolución para obtener servicio de reparación dentro del período de vigencia de la garantía.