

CALIBRATION GUIDE

Spec and Weight Calibration

Press the **T** key and the number **1** key simultaneously in weighing mode to start spec and weight calibration; the **D1** position will then flash.

Note: If “CAL off” is displayed, the SWI calibration switch has not been switched to the ON position. The SWI calibration switch is located inside the scale on the main board. Toggle to the ON position to enable calibration functions.

Keypad descriptions:

- M+** = ENTER key
- Z** = < (left arrow) key
- T** = > (right arrow) key
- CE** = ESC key
- 0 – 9** Numeric keys

Spec entry description:

t	0	0	0	0	2
	D1	D2	D3	—	—

- D1 & D2** = Division setup
- D3** = Unit price and total price decimal point (cent) setup

Spec Calibration Detail Description

D1	D2	Capacity and Division	Price Unit	Range	Weighing Unit	Resolution
7	4	6.80kg * 1g 15.00lb * 0.002lb	kg/lb	One Range	kg/lb	3000
4	5	15.00kg * 5g 30.00lb * 0.01lb	kg/lb	One Range	kg/lb	3000

D3	Unit Price Decimal Point (Cent)
0	Unit Price / Total Price : Fixed no cent
1	Unit Price / Total Price : Fixed 0.0
2	Unit Price / Total Price : Fixed 0.00
3	Unit Price / Total Price : Fixed 0.000
4	Unit Price : Manual cent 0.00 Total Price : Fixed no cent
5	Unit Price : Manual cent 0.00 Total Price : Fixed cent 0.0
6	Unit Price : Manual cent 0.00 Total Price : Fixed cent 0.00

- Use the numeric keypad, Z (left arrow) key, and T (right arrow) key to modify the desired spec values. Reference the “Spec Calibration Detail Description” tables above. Once **D1**, **D2**, and **D3** positions are entered, press the **M+** key to confirm (last two digits stay set at 0 and 2).
- Dashes will appear briefly, bringing the user into weight calibration. The required weight for calibration will appear on the display. Carefully place the proper amount of calibration weights on the platform.
- Press the **M+** key to start weight calibration. Dashes will appear for approximately 4 seconds, and return to weighing mode.

Spec and weight calibration is now completed

Étalonnage du poids et des spécifications

Appuyer sur la touche T est le chiffre 1 simultanément en mode pesé pour commencer l'étalonnage du poids et des spécifications; la position D1 clignotera.

Remarque : Si « CAL off » s'affiche, l'interrupteur d'étalonnage SW1 n'a pas été mis en position ON (Marche). L'interrupteur d'étalonnage SW1 est situé à l'intérieur de la balance sur le circuit principal. Mettez-le à la position ON (Marche) pour activer les fonctions d'étalonnage.

Descriptions des touches :

- M+ = touche d'ENTRÉE
- Z = < touche (flèche vers la gauche)
- T = > touche (vers la droite)
- CE = touche d'ÉCHAPPEMENT
- 0 – 9 touche numérique

Description d'entrée de spécification

t	0	0	0	0	2
	D1	D2	D3	—	—

- D1 et D2 = configuration de la division
- D3 = la configuration du séparateur décimal pour le prix unitaire et le prix total (cent)

Description détaillée d'étalonnage des spécifications

D1	D2	Capacité et division	Prix uni- taire	Plage	Unité de pesage	Résolution
7	4	6,80 kg * 1g 15,00lb * 0,002lb	kg/lb	Une plage	kg/lb	3000
4	5	15,00kg * 5g 30,00lb * 0,01lb	kg/lb	Une plage	kg/lb	3000

D3	Séparateur de point décimal prix unitaire (cent)
0	Prix unitaire/prix total Fixe pas de cent
1	Prix unitaire/prix total Fixe 0,0
2	Prix unitaire/prix total Fixe 0,00
3	Prix unitaire/prix total Fixe 0,000
4	Prix unitaire : Manuel 0,00 cent Prix total : Fixe pas de cent
5	Prix unitaire : Manuel 0,00 cent Prix total : Fixe 0,0 cent
6	Prix unitaire : Manuel 0,00 cent Prix total : Fixe 0,00 cent

- Utilisez le pavé numérique, la touche Z (flèche vers la gauche) et T (flèche vers la droite) pour modifier les valeurs de spécifications désirées. Consultez le tableau de « Description détaillée d'étalonnage des spécifications » ci-dessus. Une fois que les positions D1, D2 et D3 sont entrés, appuyez sur la touche M+ pour confirmer (les deux derniers chiffres demeurent réglés à 0 et 2).
- Des tirets s'afficheront rapidement pour indiquer que l'utilisateur passe en mode d'étalonnage du poids. Le poids requis pour l'étalonnage s'affichera à l'écran. Placez soigneusement le poids d'étalonnage directement sur la plateforme.
- Appuyez sur la touche M+ pour commencer l'étalonnage du poids. Des tirets s'afficheront pendant environ 4 secondes et la balance retournera dans le mode de pesage.

L'étalonnage du poids et des spécifications est maintenant terminé.

Calibración de especificaciones y peso

Presione la tecla **T** y la tecla del número **1** simultáneamente en modo de pesaje para comenzar la calibración de especificaciones y peso. La posición **D1** parpadeará.

Nota: Si se muestra "CAL off", el interruptor de calibración **SW1** no ha sido movido a la posición **ON**. El interruptor de calibración **SW1** está ubicado en el interior de la báscula en la placa principal. Cambie el interruptor a la posición **ON** para habilitar las funciones de calibración.

Descripciones del teclado numérico:

Tecla **M+** = ENTER

Tecla **Z** = < (flecha izquierda)

Tecla **T** = > (flecha derecha)

Tecla **CE** = ESC

Teclas numéricas **0 – 9**

Descripción de la entrada de especificaciones

t	0	0	0	0	2
	D1	D2	D3	—	—

Configuración de división = **D1 & D2**

D3 = configuración del lugar decimal del precio unitario y precio total (centavos)

Descripción detallada de especificaciones y calibración

D1	D2	Capacidad y división	Precio unitario	Rango	Unidad de medida	Resolución
7	4	6,80 kg * 1 g 15,00 lb * 0,002 lb	kg/lb	Un rango	kg/lb	3000
4	5	15,00 kg * 5 g 30,00 lb * 0.01 lb	kg/lb	Un rango	kg/lb	3000

D3	Lugar decimal del precio unitario (centavos)
0	Precio unitario/Precio total: Fijo sin centavos
1	Precio unitario/Precio total: Fijo 0,0
2	Precio unitario/Precio total: Fijo 0,00
3	Precio unitario/Precio total: Fijo 0,000
4	Precio unitario Centavo manual 0,00 Precio total: Fijo sin centavos
5	Precio unitario Centavo manual 0,00 Precio total: Centavo fijo 0,0
6	Precio unitario Centavo manual 0,00 Precio total: Centavo fijo 0,00

- Use el teclado numérico, la tecla **Z** (flecha izquierda) y la tecla **T** (flecha derecha) para modificar los valores de especificaciones deseados. Consulte arriba las tablas de "Descripción detallada de especificaciones y calibración". Una vez ingresadas las posiciones **D1**, **D2** y **D3**, presione la tecla **M+** para confirmar (los dos últimos dígitos quedan definidos en 0 y 2).
- Las rayas se muestran brevemente, llevando al usuario a la calibración de peso. La calibración de peso requerida se mostrará en la pantalla. Cuidadosamente coloque la cantidad adecuada de pesas de calibración en la plataforma.
- Presione la tecla **M+** para comenzar la calibración de peso. Se mostrarán las rayas durante aproximadamente 4 segundos, y regresará al modo de pesaje.

La calibración de especificaciones y peso está completa.