

Fregadero bajo encimera

Instrucciones de ensamblaje

HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO INCLUIDAS)

Gafas de seguridad
Sellador de silicona
Lápiz
Guantes resistentes a cortes
Taladro eléctrico
Sierra de sable, sierra de calar o fresador

PARTS:

- Ⓐ (1) Fregadero
- Ⓑ Abrazaderas
- Ⓒ (14) Arandelas
- Ⓓ (14) Tornillos



ANTES DE LA INSTALACIÓN

- Encuentra las plantillas de corte para la encimera en la página del producto en www.webstaurantstore.com, en la sección de Recursos y Descargas.
- Los bordes metálicos pueden ser afilados. Manipular con precaución.
- Se recomienda que este producto sea instalado por un instalador calificado.
- Asegúrate de seguir todos los códigos de plomería y construcción locales.
- Inspecciona el fregadero en busca de daños.
- Se deben usar gafas de seguridad y guantes durante la instalación para evitar lesiones personales.

Instrucciones de ensamblaje

1. Retira todo el contenido del empaque. Antes de instalar, inspecciona el fregadero en busca de posibles daños. No se deben instalar unidades dañadas.
2. Coloca la plantilla de corte del fregadero (disponible en webstaurantstore.com) en la ubicación deseada de la encimera. Debe recortarse siguiendo la línea de corte indicada. Asegúrate de que el borde frontal del fregadero sea paralelo al borde de la encimera. Con un lápiz, traza cuidadosamente a lo largo de la plantilla de corte y la línea de corte en la encimera. Retira la plantilla de la encimera.
3. Una vez trazado, realiza un agujero en la encimera para que encaje el fregadero. Perfora por anticipado los agujeros de montaje debajo de la encimera.
4. Aplica silicona de manera uniforme alrededor de la parte superior de las bridas del fregadero. Posiciona y alinea el fregadero debajo de la abertura de la encimera. Presiona la silicona y las bridas contra la encimera.
5. Verifica la alineación del fregadero con la abertura de la encimera y luego aprieta los sujetadores en los agujeros perforados previamente hasta que el fregadero esté apretado contra la encimera. No aprietas en exceso.
6. Con un paño limpia cualquier exceso de silicona o residuos. Instala el/los desagüe(s) y la grifería.

