

# Estante para equipo con entrepaño inferior

## Instrucciones de ensamblaje



### HERRAMIENTAS NECESARIAS

Llave Allen (incluida)

### Mesa de 4 patas

#### PARTES:


- (A) Tabla de mesa de acero inoxidable
- (B) Entrepaño/estante inferior
- (C) (4) Patas
- (D) (8) Tornillos de ajuste



### Mesa de 6 patas


#### PARTES:

- (A) Tabla de mesa de acero inoxidable
- (B) Undershelf
- (C) (6) Patas
- (D) (16) Tornillos de ajuste



### Instrucciones de ensamblaje

1. Asegúrese de que el área de ensamblaje esté limpia y en una superficie plana y segura. Retire cuidadosamente todo el contenido de la caja. Coloque la tabla de la mesa boca abajo sobre una alfombra, cartón u otra superficie protegida.
2. Inserte las patas en los refuerzos de la tabla de mesa. Es posible que deba aflojar el tornillo de ajuste si alguna de ellas tiene dificultades para encajar.
3. Apriete parcialmente los tornillos de ajuste (se apretarán completamente más adelante).
4. En cada una de las patas, marque la altura a la que instalará el estante inferior.
5. Una vez marcado, deslice el estante sobre las patas y apriete completamente los tornillos de ajuste.
6. Ajuste los pies según sea necesario para cumplir con los requisitos de altura o para compensar un piso irregular.
7. Con ayuda, gire la mesa y retire cualquier capa protectora. La mesa está lista para ser utilizada.



**¡ADVERTENCIA!** Riesgo de lesión personal. Los bordes de acero inoxidable son afilados y pueden causar cortadas. Use guantes durante la instalación y manipule con cuidado.