




## High Rise™ Electric Dual Monitor Standing Desk Workstation

### Assembly Instructions for Model DC450 Instructions d'assemblage pour le modèle DC450




#### PRE-ASSEMBLY

- Do not dispose of any contents or packaging material until assembly is complete. This will help to avoid accidentally discarding small parts or hardware.
- Adult assembly by two people is recommended.
- Do not use power tools. Use only the included Hex Key. Power tools can damage hardware and split wood.

#### PRÉ-ASSEMBLAGE

- Ne jetez aucun contenu ni le matériel d'emballage avant d'avoir terminé l'assemblage. Ceci évitera de jeter accidentellement de petites pièces ou de la quincaillerie.
- Nous recommandons un assemblage par deux adultes.
- N'utilisez pas d'outils électriques. Utilisez seulement les clés Allen incluses. Les outils électriques peuvent endommager la quincaillerie et fendre le bois.




[www.VictorTech.com](http://www.VictorTech.com)

1-800-628-2420


## **Parts List / Liste des pièces**

- A. Base / Base
- B. Tower / Tour
- C. Desk / Bureau
- D. Monitor Brackets (2) / Supports d'écran
- E. Power Adaptor / Adaptateur secteur
- F. Cord / Corde
- G. Bolts / Boulons (9)
- H. Chrome Bolts / Boulons chromés (2)
- I. Hex Key / Clé hexagonale
- J. Thumb Screws / Vis de serrage (4)
- K. Large Hex Key / Grande clé hexagonale
- L. Wrench / Clé
- M. Right Display Arm / Bras droit de l'écran.
- N. Left Display Arm / Bras de l'écran gauche
- O. Tightening Knob / Bouton de serrage (6)
- P. Spacers / Rondelles (4)




**Problems?** Contact us at [victor@victortech.com](mailto:victor@victortech.com) 1-800-628-2420  
**Problèmes?** Contactez-nous à [victor@victortech.com](mailto:victor@victortech.com) 1-800-628-2420


1



2




3




4

Raise desk before inserting bolts.


Soulevez le bureau avant d'insérer les boulons.




5



6




7



8


Loosen knobs slightly to raise or lower monitor.

Desserrez les boutons légèrement pour élever ou abaisser l'écran.



9

## Monitor Adjustments / Ajustements d'écran




Loosen four thumb nuts to move monitor left or right.

*Desserrez quatre écrous pour déplacer l'écran vers la gauche ou vers la droite.*

Tighten here for tilt.

*Serrez ici pour incliner.*



Tighten here for rotation.


*Serrez ici pour incliner.*

10

### **Operating Instructions**

To raise the desk, push UP button once. Push UP button again to stop at desired height. Do not hold button down.

To lower the desk, push DOWN button once. Desk will move to lowest position. Alternatively, push DOWN button again to stop at desired height. Do not hold button down.



### **Helpful Tip:**

#### **Desk Stopping Unexpectedly?**

Wait 5 seconds and try again.

#### **Desk Still Stopping Unexpectedly?**

Pause slightly between pushing buttons. If buttons are pushed too quickly in succession, the desk might stop as if an obstacle has been detected.

### **Mode d'emploi**

Pour élever le bureau, appuyez une fois sur le bouton UP. Appuyez de nouveau sur le bouton ARRÊT pour arrêter à la hauteur souhaitée. Ne tenez pas le bouton enfoncé.

Pour abaisser le bureau, appuyez une fois sur le bouton DOWN. Le bureau passera à la position la plus basse. Sinon, appuyez de nouveau sur le bouton DOWN pour arrêter à la hauteur désirée. Ne tenez pas le bouton enfoncé.

### **Conseil utile:**

#### **Le bureau s'arrête de façon inattendue?**

Attendez 5 secondes et réessayez.

#### **Le bureau reste-t-il arrêté de façon inattendue?**

Pause légèrement entre les boutons de poussée. Si les boutons sont poussés trop rapidement successivement, le bureau peut s'arrêter comme si un obstacle a été détecté.


**11**

## Safety Sensor

Desk will stop downward movement if an obstacle is detected.

### Capteur de sécurité

Le bureau arrête le mouvement descendant si un obstacle est détecté.


**12**

## Bumpers

Optional: Turn bumpers clockwise to shorten and counterclockwise to lengthen.

### Pare-chocs

Facultatif: Tournez les pare-chocs dans le sens des aiguilles d'une montre pour raccourcir et dans le sens antihoraire pour allonger.



### Optional: Attach Cord Clips

Depending on your desk configuration, you may wish to manage the location of the cords. You may also wish to let the cords hang freely. Many different cord management products are available for purchase.

Six cord clips have been included with this product. Use all or none in any location you desire. Peel off the paper to reveal the adhesive surface. Stick the clips to the Tower.



### Facultatif : Fixation d'attache-câbles

En fonction de la configuration de votre bureau, il se peut que vous désiriez organiser ou non l'emplacement de vos câbles.

De nombreux produits de gestion des câbles sont disponibles dans le commerce.

Six attache-câbles sont inclus avec le DC350.

Utilisez-les ou non selon vos besoins. Décollez le papier pour exposer la surface adhésive. Collez les attache-câbles sur la tour.



## Helpful Tips

- *Do not lean on the Desk. Doing so may cause the unit to tip or break.*
- *Heavy items should never be placed on the desk surface. Do not exceed 20 pounds.*

**Ensure the computer monitor is at the correct ergonomic height:** *Your eyes should be level with the top third of the computer monitor. The computer monitor should also be at a slight upward angle.*

**Ensure the desk surface is at the correct ergonomic height:** *the keyboard is typically most comfortable at slightly below elbow level.*

**Ensure you are comfortable:** *Standing at work is a lifestyle change. You may be slightly uncomfortable at first due to using new muscles. It's best to ease into standing at work. Try standing for short periods of time, then sitting for the rest. Slowly increase the amount of time standing. This will reduce the amount of strain on your body. Wear comfortable shoes.*

**Get a Balance Board or an Anti-Fatigue Mat:** *Standing on a hard surface could hurt your joints. We recommend the Steppie Balance Board.*

## Conseils utiles

- *Ne vous penchez pas sur le bureau. Cela pourrait renverser ou briser le poste de travail.*
- *Ne jamais placer des articles lourds sur la surface de travail. Ne pas dépasser 20 livres.*

**Assurez-vous que le moniteur de l'ordinateur est placé à une hauteur correcte:** *Vos yeux devraient être au même niveau que le tiers supérieur de la partie vitrée de l'écran. Le moniteur de l'ordinateur devrait également être légèrement incliné vers le haut.*

**Assurez-vous que la surface de travail est à une hauteur correcte:** *le clavier est typiquement le plus confortable lorsqu'utilisé légèrement en dessous du coude.*

**Faites en sorte que vous soyez à l'aise:** *Se tenir debout au travail constitue un changement de mode de vie. Il se peut que vous soyez légèrement inconfortable au début, du fait de l'utilisation de nouveaux muscles. Le mieux est d'apprendre progressivement à travailler debout. Essayez d'abord de rester debout pendant de courtes périodes et de vous asseoir le reste du temps. Augmentez petit à petit les périodes en position debout. Cette méthode réduira la pression sur votre corps. Portez des chaussures confortables.*

**Installez un tapis antifatigue :** *Se tenir debout sur une surface dure peut nuire aux articulations. Nous recommandons de vous tenir debout sur une surface molle..*

**Victor Technology**  
www.victortech.com  
Bolingbrook, IL USA  
1-800-628-2420