

ecoline

by **HOBART**

INSTRUCTION MANUAL

**MODEL
EMM10**



701 S. RIDGE AVENUE
TROY, OHIO 45373

937-332-3000

www.hobartcorp.com

FORM 48178 Rev. A (January 2024)

TABLE OF CONTENTS

GENERAL.....	3
INSTALLATION	3
Unpacking.....	3
Location	3
Electrical Connections (Cord Connected Mixers).....	4
Check Initial Operation	4
OPERATION	5
STANDARD CONTROLS	6
Mixer Speeds.....	6
Button Function Description	6
BOWL PLACEMENT	7
Agitator	7
To Install.....	7
To Remove.....	7
Prepare For Mixing	8
Mixing	8
Unloading	9
Wire Cage Assembly	9
Agitators and Attachments.....	10
CLEANING	11
Remove and Clean Bowl	11
MAINTENANCE	12
Lubrication	12
Slideways.....	12
Planetary Seal	12
Adjustments	13
Agitator Clearance	13
Measure Clearance	13
Adjust the Bowl/Agitator Clearance	13
TROUBLESHOOTING	14
Service.....	14
EMM10 WARRANTY STATEMENT	14

Installation, Operation and Care of Ecoline by Hobart 10-Quart Mixer

SAVE THESE INSTRUCTIONS

GENERAL

The Ecoline by Hobart 10-quart mixer is a bench-type mixer which features 3-speeds, a manual bowl lift, and a #12 attachment hub as standard equipment.

A variety of attachments, agitators, and accessories are available. These are described in the Agitators and Attachments section of this manual.

INSTALLATION

UNPACKING

The mixer was inspected before leaving the factory. The carrier assumes full responsibility for safe delivery upon acceptance of the shipment. Check for possible shipping damage immediately after receipt.

If the mixer is found to be damaged, complete the following steps:

1. Carrier must be notified within five business days of receipt.
2. Carrier's local terminal must be notified immediately upon discovery (note the time, date, and who was spoken to), and follow up and confirm with written or electronic communication.
3. All original packing materials must be kept for inspection purposes.
4. The mixer cannot have been moved, installed, or modified.
5. Notify Hobart customer care at (800) 333-7447.

LOCATION

Prior to installation, test the electrical service to ensure it agrees with the specifications on the mixer data plate.

Place the mixer on a suitable sturdy level surface. There should be adequate space around the mixer for the user to operate the controls and to install and remove bowls.

ELECTRICAL CONNECTIONS (Cord Connected Mixers)

⚠ WARNING The electrical cord on this mixer is equipped with a three-pronged grounding plug which must be connected to a properly grounded receptacle. If the receptacle is not the proper grounding type, contact an electrician. **DO NOT** remove the grounding prong from the plug.

⚠ WARNING Electrical and grounding connections must comply with the applicable portion of the National Electrical Code and/or other local electrical codes.

Check Initial Operation

1. Apply power to the mixer by inserting the cord plug into a properly grounded outlet.
2. Install the bowl on the bowl support and raise into the mix position, with the bowl support up and bowl guard wire cage closed.
3. Turn the speed gear shift lever to 1.
4. Run the mixer by pushing the ON/OFF button.

OPERATION

⚠ WARNING Moving agitator in bowl. Keep hands, clothing and utensils out of bowl while in operation. Do not use without interlocked guards.

The Ecoline by Hobart mixers are equipped with controls. Refer to Fig. 1 for operating parts and OPERATION section for their functions.

The bowl guard wire cage must be in closed position or the mixer will not operate.

The bowl must be mounted, and the bowl support must be raised (mix position) or the mixer will not operate.




Fig. 1

STANDARD CONTROLS




Fig. 2

MIXER SPEEDS

SPEED 1 (Low)	This speed is for heavy mixtures such as heavy batters, potatoes, pizza dough, and bread dough.
SPEED 2 (Medium)	This speed is for mixing cake batters and mashing potatoes.
SPEED 3 (High)	This speed is for incorporating air into light batches, as well as finishing whipped items.

BUTTON FUNCTION DESCRIPTION



ON/OFF

Press the ON/OFF button to start the mixer. If the mixer is running, press the ON/OFF button to stop the mixer.

BOWL PLACEMENT

The bowl must be installed on the bowl support before the agitator is installed.

To install the bowl, lower the bowl support and move bowl clamps to the open position (Fig. 3). Position the bowl so the alignment bracket on the back of the bowl is in the bowl retainer and the alignment pins on the front of the bowl support fit in the holes on the sides of the bowl. Lock the bowl in place by rotating the bowl clamps (Fig. 4).




Fig. 3



Fig. 4

AGITATOR

To install an agitator, the bowl must be on the bowl support.

To Install

1. Lower the bowl.
2. Open the bowl guard wire cage.
3. Place the agitator inside the bowl and align the horizontal slot on the agitator with the agitator shaft pin.
4. Slide the agitator up the agitator shaft and turn it counterclockwise to seat the shaft pin in the slot of the agitator shank.

To Remove

1. Open the bowl guard wire cage.
2. Lower the bowl.
3. Lift the agitator and turn it clockwise. Slide agitator down and off the agitator shaft.

PREPARE FOR MIXING

1. Place the mixing bowl on the bowl support.
2. Pour ingredients into the bowl.
3. Place the agitator inside the bowl, and then attach it to the agitator shaft (Fig. 5).
4. Lift bowl support.
5. Correctly close the bowl guard wire cage.
6. The mixer is now ready for mixing.

MIXING

1. Turn the speed gear shift lever (Fig. 6) to select a mix speed.
2. Press the ON/OFF button (Fig. 6) to begin mixing.

NOTE: If the bowl guard wire cage is opened or the bowl is lowered at any time, the mixing operation will stop. To resume the mixing operation, close the wire cage or raise the bowl and press the ON/OFF button.

3. Press the ON/OFF button to stop the mixer.
4. Press the ON/OFF button to resume mixing operation if needed.



Fig. 5




Fig. 6

UNLOADING

1. Open the bowl guard wire cage assembly.
2. Lower bowl support.
3. Remove the agitator from the agitator shaft.
4. Open the bowl clamps.
5. Lift the bowl off the pins and remove from the bowl support.

WIRE CAGE ASSEMBLY

The bowl guard wire cage assembly can be rotated out-of-the-way to the left to add ingredients or to access the bowl and agitator.

- Open the bowl guard wire cage; rotate it to your left (Fig. 7).
- Close the bowl guard wire cage; rotate it to your right until it stops in the closed position (Fig. 8).

NOTE: The bowl guard wire cage must be returned to the closed position for the mixer to operate.



Fig. 7



Fig. 8

AGITATORS AND ATTACHMENTS



Flat Beater (SST)



Wire Whip (SST)



Dough Hook (SST)



Bowl (SST)

CLEANING

⚠ WARNING Unplug mixer power cord before beginning any cleaning procedure.

The mixer should be thoroughly cleaned daily. DO NOT use a hose to clean the mixer; it should be washed with a clean, damp cloth. The base allows ample room for cleaning under the mixer. The apron (Fig. 1) may be removed for cleaning by loosening the screws.

REMOVE AND CLEAN BOWL

Lower the bowl. Rotate the wire cage assembly to the left until it is positioned over the splash guard. Remove the agitator and bowl.

Wash the bowl in a sink, rinse with clear water, and dry with a clean cloth.

The splash guard can be wiped off and/or washed with a cloth or sponge using warm, soapy water. Rinse with clear water and dry with a clean cloth.

The wire cage can be wiped off and/or washed with a cloth or sponge using warm, soapy water. Rinse with clear water and dry with a clean cloth.

MAINTENANCE

⚠ WARNING Unplug mixer power cord before beginning any maintenance procedure.

LUBRICATION




Fig. 9

Slideways

The slideways (Fig. 9) should be lubricated approximately twice a year. To reach these areas, fully lower the bowl support and remove the apron (Fig. 9), which is secured by screws. Wipe a thin coat of Lubriplate 630AA on each slideway. Install the apron.

Planetary Seal

Occasionally, the planetary seal (Fig. 10) may become dry and begin to squeak. To correct this, work a little lubrication (mineral oil) under the lip of the seal.



Fig. 10

ADJUSTMENTS

Agitator Clearance

The agitator clearance should be checked periodically. The agitator must not touch the bowl. The maximum clearance between the bottom of the bowl and the B flat beater is 1/8" (3mm).

Install a bowl and agitator (e.g., beater). If the bowl and beater come into contact before the bowl support reaches its stop, adjust the stop screw. Refer to Adjust the Bowl/Agitator Clearance.

Measure Clearance

Pour enough flour in the bowl to cover the bottom of the bowl where the beater travels. With the bowl fully raised (beater should not touch the bottom of the bowl), briefly run the mixer at the lowest speed.

Turn off the mixer, disconnect the electrical power supply, and measure the depth of flour where the beater has traced a path. This measurement should be taken at several points around the bowl to assure accuracy.

Adjust the Bowl/Agitator Clearance




Fig. 11

- Remove the apron (Fig. 11), which is secured by screws.
- Adjust the clearance by loosening the stop nut and moving the screw (Fig. 12) clockwise to increase the clearance or counterclockwise to decrease the clearance.
- After the adjustments are made, tighten the stop nut and replace the apron, and secure it with the screws.
- Carefully operate the bowl lift several times to check the adjustment.




Fig. 12

TROUBLESHOOTING

Symptoms	Possible Causes
Mixer will not start	Branch circuit protector is in open position - check fuse or disconnect switch.
	Mixer is overloaded.
	Wire cage is not in the closed position.
	Bowl is not in closed (mix) position or bowl is not in up position.
Agitator touches bowl	Improper agitator clearance - see Maintenance for adjustment procedure.
	Agitator is not installed properly.
Planetary seal squeaks	Seal requires occasional lubrication - see Maintenance.

SERVICE

If service is needed on this equipment, contact your local Hobart Service office at (888) 4HOBART.

EMM10 WARRANTY STATEMENT

Hobart ("Hobart") warrants the EMM10 mixer ("Mixer") to the original end user ("Owner") when properly installed within the United States, against defective material and workmanship for one (1) year from the date of original installation. Hobart will replace mixers that Hobart determines are defective and subject to this Warranty. Replacements will be administered through a Mixer exchange program that requires Owner to contact Hobart via www.hobartcorp.com/emm10-exchange. If Hobart cannot successfully troubleshoot the Mixer, Hobart will ship a new Mixer to Owner and Owner must return the original Mixer to Hobart according to the directions included with the new Mixer. Hobart will pay for the freight charges for returning the original Mixer. This Warranty is conditioned upon Hobart receiving notice of any defect in a Mixer subject to this Warranty within thirty (30) days of its discovery by Owner. This Warranty does not apply to damage resulting from fire, water, burglary, accident, abuse, misuse, acts of God, attempted repairs or improper installation by unauthorized persons. Failure to follow use, care or maintenance instructions in your Instruction Manual may also void this Warranty. This Warranty excludes all oral, statutory, express or implied warranties which may be applicable to Hobart, including, but not limited to, any IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY and FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Hobart shall have no liability for consequential, incidental, or special damages arising out of, or with respect to, the sale, operation, use or repair of Mixers. The warranty life span of the replacement device will only cover the balance warranty period of the original device being replaced.

ecoline

by **HOBART**

MANUAL DE INSTRUCCIONES

**MODELO
EMM10**



701 S. RIDGE AVENUE
TROY, OHIO 45373

937-332-3000

www.hobartcorp.com

FORMULARIO 48178 Rev. A (Enero de 2024)

TABLA DE CONTENIDO

GENERAL.....	3
INSTALACIÓN	3
Desembalaje.....	3
Ubicación	3
Conexiones eléctricas (Batidoras conectadas con cable)	4
Revisión inicial de operación	4
OPERACIÓN	5
CONTROLES ESTÁNDAR	6
Velocidades de la batidora	6
Descripción de la función de los botones	6
COLOCACIÓN DEL TAZÓN	7
Batidor	7
Para instalarlo.....	7
Para quitarlo	7
Preparación para mezclar	8
Mezclando	8
Descarga	9
Montaje de la rejilla del tazón	9
Batidores y aditamentos	10
LIMPIEZA	11
Cómo retirar y limpiar la tazón.....	11
MANTENIMIENTO	12
Lubricación	12
Guías	12
Sello planetario	12
Ajustes.....	13
Espacio libre del batidor	13
Medida del espacio libre	13
Ajuste del espacio libre del tazón y del batidor.....	13
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	14
Servicio.....	14
DECLARACIÓN DE GARANTÍA DE EMM10.....	14

Instalación, funcionamiento y cuidado de la batidora Ecoline de 10 cuartos de galón por Hobart

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

GENERAL

La batidora Ecoline de 10 cuartos de galón por Hobart es una batidora de tipo banco que tiene 3 velocidades, una palanca de levantamiento manual del tazón y una entrada de aditamentos n.º 12 como equipamiento estándar.

Están disponibles una variedad de aditamentos, batidores y accesorios. Estos elementos se describen en la sección Batidores y aditamentos de este manual.

INSTALACIÓN

DESEMBALAJE

La batidora fue inspeccionada antes de salir de fábrica. El transportista asume total responsabilidad por la entrega segura una vez aceptado el cargamento. Compruebe que no haya daños al cargamento inmediatamente después de recibirlo.

Si la batidora está dañada, siga estos pasos:

1. Notificar al transportista dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de recepción.
2. Notificar de inmediato a la terminal local del transportista tras el descubrimiento (anotar la hora, la fecha y la persona con quien se habló) y hacer un seguimiento y enviar la confirmación mediante comunicaciones escritas o electrónicas.
3. Conservar todos los materiales originales del embalaje por motivos de inspección.
4. La batidora no debe moverse, instalarse ni modificarse.
5. Notificar al Servicio de Atención al Cliente de Hobart al (800) 333-7447.

UBICACIÓN

Antes de la instalación, pruebe el servicio eléctrico para asegurarse de que concuerda con las especificaciones de la placa de datos de la batidora.

Coloque la batidora sobre una superficie nivelada y resistente. Debe haber espacio adecuado alrededor de la batidora para que el usuario opere los controles e instale y retire los tazones.

CONEXIONES ELÉCTRICAS (Batidoras conectadas con cable)

⚠ ADVERTENCIA El cable eléctrico de esta batidora está equipado con un enchufe de conexión a tierra con tres terminales que se deben conectar correctamente a una toma con conexión a tierra. Si la toma corriente no es la correcta, comuníquese con un electricista. NO quite el terminal de conexión a tierra del enchufe.

⚠ ADVERTENCIA Las conexiones eléctricas y a tierra deben cumplir con la parte aplicable del Código Eléctrico Nacional o de otros códigos eléctricos locales.

Revisión inicial de operación

1. Conecte la alimentación a la batidora insertando el enchufe del cable en una toma con conexión a tierra apropiada.
2. Instale el tazón en el soporte del tazón y levántelo a la posición de mezclado con el soporte del tazón y cierre la rejilla del tazón.
3. Lleve la palanca de cambio de velocidades a la posición 1.
4. Ponga en funcionamiento la batidora presionando el botón ON/OFF.

OPERACIÓN

⚠ ADVERTENCIA El batidor gira en el tazón, por lo que deberá mantener fuera las manos, la ropa y los utensilios mientras está en funcionamiento. No use la batidora con las rejillas abiertas.

Las batidoras Ecoline by Hobart están equipadas con controles. Consulte la Fig. 1 para conocer las partes y la sección OPERACIÓN para conocer sus funciones.

La rejilla del tazón debe estar cerrada para que la batidora funcione.

El tazón debe estar montado y el soporte del tazón debe levantarse (posición de mezclado) para que la batidora funcione.




Fig. 1

CONTROLES ESTÁNDAR




Fig. 2

VELOCIDADES DE LA BATIDORA

VELOCIDAD 1 (baja)	Esta velocidad es para mezclas espesas, como masas espesas, papas, mezcla para pizza y mezcla para pan.
VELOCIDAD 2 (intermedia)	Esta velocidad es para mezclar mezclas de tortas y puré de papas.
VELOCIDAD 3 (alta)	Esta velocidad es para incorporar aire en los lotes ligeros y también para terminar productos batidos.

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN DE LOS BOTONES



ON/OFF
(ENCENDIDO/
APAGADO)

Presione el botón ON/OFF para iniciar la batidora. Si la batidora está funcionando, presione el botón ON/OFF para detenerla.

COLOCACIÓN DEL TAZÓN

El tazón debe colocarse en el soporte del tazón antes de colocar el batidor.

Para instalar el tazón, baje el soporte del tazón y mueva las abrazaderas del tazón a la posición de apertura (Fig. 3). Coloque el tazón de forma tal que el soporte de alineación en la parte posterior del tazón esté en el dispositivo de retención del tazón y los pernos de alineación en la parte frontal del soporte del tazón encajen en los orificios de los laterales del tazón. Asegure el tazón en su lugar al girar las abrazaderas (Fig. 4).



Fig. 3




Fig. 4

BATIDOR

Para colocar el batidor, el tazón deben estar en el soporte del tazón.

Para instalarlo

1. Baje el tazón.
2. Abra la rejilla del tazón.
3. Coloque el batidor dentro del tazón y alinee la ranura horizontal en el batidor con el perno del eje del batidor.
4. Deslice el batidor hacia arriba del eje y gírelo hacia la izquierda para asentar el perno del eje en la ranura del mango del batidor.

Para quitarlo

1. Abra la rejilla del tazón.
2. Baje el tazón.
3. Levante el batidor y gírelo hacia la derecha. Deslice el batidor hacia abajo del eje.

PREPARACIÓN PARA MEZCLAR

1. Coloque el tazón para mezclar en el soporte del tazón.
2. Vierta los ingredientes en el tazón.
3. Coloque el batidor dentro del tazón y asegúrelo al eje (Fig. 5).
4. Levante el soporte del tazón.
5. Cierre bien la rejilla del tazón.
6. El batidor ahora está listo para mezclar.

MEZCLANDO

1. Coloque la palanca de cambio de velocidades (Fig. 6) para seleccionar una velocidad de mezclado.
2. Presione el botón ON/OFF (Fig. 6) para comenzar a mezclar.

NOTA: Si la rejilla de protección del tazón se abre o el tazón se baja en cualquier momento, la operación de mezclado se detendrá. Para reiniciar la operación de mezclado, cierre la rejilla o levante el tazón y presione el botón ON/OFF.

3. Presione el botón ON/OFF para detener la batidora.
4. Presione el botón ON/OFF para reanudar el mezclado cuando sea necesario.



Fig. 5



PALANCA DE CAMBIO
DE VELOCIDADES

ENCENDIDO/APAGADO

Fig. 6

DESCARGA

1. Abra la rejilla del tazón.
2. Baje el soporte del tazón.
3. Retire el batidor del eje.
4. Abra las abrazaderas del tazón.
5. Levante el tazón de los pernos y quítelo del soporte del tazón.

MONTAJE DE LA REJILLA DEL TAZÓN

El montaje de la rejilla del tazón puede girarse de forma que no estorbe hacia la izquierda para agregar los ingredientes o llegar al tazón y al batidor.

- Abra la rejilla del tazón: gírela hacia la izquierda (Fig. 7).
- Cierre la rejilla del tazón: gírela hacia la derecha hasta que tope en la posición de cierre (Fig. 8).

NOTA: La rejilla del tazón debe regresarse a la posición de cierre para que la batidora funcione.



Fig. 7



Fig. 8

BATIDORES Y ADITAMENTOS



Batidor plano (SST)



Batidor de alambre (SST)



Gancho para masa (SST)



Tazón (SST)

LIMPIEZA

⚠ ADVERTENCIA Desenchufe el cable de alimentación de la batidora antes de comenzar cualquier procedimiento de limpieza.

La batidora debe limpiarse cuidadosamente a diario. NO utilice una manguera para limpiarla; hágalo con un trapo limpio y húmedo. La base tiene un espacio amplio para la limpieza debajo de la batidora. La cubierta (Fig. 1) puede retirarse para la limpieza aflojando los tornillos.

CÓMO RETIRAR Y LIMPIAR LA TAZÓN

Baje el tazón. Gire el montaje de la rejilla de la guarda hacia la izquierda hasta que esté colocado por encima de la guarda contra salpicaduras. Quite el batidor y el tazón.

Lave el montaje del tazón en el fregadero, enjuáguela con agua limpia y séquela con un trapo limpio.

La guarda contra salpicaduras puede lavarse con un trapo o esponja, agua tibia y jabón. Enjuáguela con agua limpia y séquela con un trapo limpio.

La rejilla de la guarda del tazón salpicaduras puede lavarse con un trapo o esponja, agua tibia y jabón. Enjuáguela con agua limpia y séquela con un trapo limpio.

MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA Desenchufe el cable de alimentación de la batidora antes de comenzar cualquier procedimiento de mantenimiento.

LUBRICACIÓN




Fig. 9

Guías

Las guías (Fig. 9) deben lubricarse aproximadamente dos veces al año. Para llegar a estas zonas, baje completamente el soporte del tazón y retire la cubierta (Fig. 9), que está asegurada con tornillos. Limpie con una capa delgada de Lubriplate 630AA en cada guía. Coloque la cubierta.

Sello planetario

En ocasiones, el sello planetario (Fig. 10) puede secarse y comenzar a rechinar. Para corregir esto, aplique un poco de lubricante (aceite mineral) debajo del labio del sello.



Fig. 10

AJUSTES

Espacio libre del batidor

El espacio libre del batidor debe revisarse en forma periódica. El batidor no debe tocar el tazón. El espacio libre máximo entre la parte inferior del tazón y el batidor plano tipo B es de 1/8" (3 mm).

Coloque un tazón y un batidor (p. ej., el batidor plano tipo B). Si el tazón y el batidor entran en contacto antes de que el soporte del tazón llegue a su tope, ajuste el tornillo de tope. Consulte la sección Ajuste del espacio libre del tazón y del batidor.

Medida del espacio libre

Vierta una cantidad suficiente de harina en el tazón para cubrir el fondo del tazón donde gira el batidor. Con el tazón totalmente levantado (el batidor no debe tocar el fondo del tazón), haga funcionar brevemente la batidora a la velocidad más baja.

Apague la batidora, desconéctela y mida la profundidad de la harina donde el batidor haya dejado un camino. Esta medida debe tomarse en varios puntos alrededor del tazón para asegurar la precisión.

Ajuste del espacio libre del tazón y del batidor




Fig. 11

- Quite la cubierta (Fig. 11), que está asegurada con tornillos.
- Ajuste el espacio libre al aflojar la tuerca de tope y mover el tornillo (Fig. 12) hacia la derecha para aumentar el espacio libre o hacia la izquierda para disminuir el espacio libre.
- Después de realizar los ajustes, ajuste la tuerca de tope, reemplace la cubierta y sujétela con los tornillos.
- Levante con cuidado el tazón varias veces para revisar el ajuste.




Fig. 12

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problemas	Causas posibles
La batidora no arranca.	El protector de circuito derivado está abierto. Revise el fusible o el interruptor de desconexión.
	La batidora está sobrecargada.
	La rejilla no está cerrada.
	El tazón no está cerrado (posición de mezclado) o no está subido.
El batidor toca el tazón.	El tazón no está cerrado (posición de mezclado).
	El espacio del batidor no es el adecuado. Vaya a la sección Mantenimiento para conocer el procedimiento de ajuste.
	El batidor no está colocado correctamente.
El sello planetario rechina.	El sello debe lubricarse de vez en cuando. Consulte la sección Mantenimiento.

SERVICIO

Si este equipo necesita servicio, llame a su oficina de servicio local de Hobart al (888) 4HOBART.

DECLARACIÓN DE GARANTÍA DE EMM10

Hobart ("Hobart") le brinda al usuario final original ("Propietario") garantía de la batidora EMM10 ("Batidora") tras la instalación debidamente realizada dentro de los Estados Unidos, contra mano de obra y material defectuosos durante un (1) año desde la fecha de instalación original. Hobart reemplazará las batidoras que Hobart determine defectuosas y sujetas a esta Garantía. Los reemplazos se administran mediante un Programa de intercambio de batidoras que requiere que el Propietario se comunique con Hobart a través de www.hobartcorp.com/emm10-exchange. En caso de que Hobart no pueda brindar una solución satisfactoria para el problema de la batidora, Hobart enviará una Batidora nueva al Propietario y el Propietario deberá devolver la Batidora original a Hobart según las indicaciones incluidas con la Batidora nueva. Hobart pagará los cargos de envío para devolver la Batidora original. Esta Garantía está sujeta a la condición de que Hobart reciba aviso de cualquier defecto de la Batidora sujeto a esta Garantía dentro de los treinta (30) días desde que el Propietario lo descubra. Esta Garantía no aplica a los daños resultantes por fuego, agua, robos, accidentes, abuso, mal uso, causas de fuerza mayor, intentos de reparación o una instalación inadecuada por parte de personas no autorizadas. En caso de no usar, no cuidar ni mantener las instrucciones del Manual de instrucciones, también se anulará esta Garantía. Esta Garantía excluye todas las garantías orales, reglamentarias, expresas o implícitas que puedan aplicarse a Hobart, lo que incluye, entre otras, cualquier GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD y ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR. Hobart no se hará responsable por daños consecuentes, incidentales o especiales que surjan de la venta, el manejo, el uso o la reparación de las Batidoras, o se relacionen con dichas acciones. La duración de la garantía del dispositivo de reemplazo solo cubre el período de garantía restante del dispositivo original que se reemplazó.

ecoline

by **HOBART**

MANUEL D'INSTRUCTION

MODÈLE
EMM10



701 S. RIDGE AVENUE
TROY, OHIO 45373

937-332-3000

www.hobartcorp.com

FORMULAIRE 48178 Rév. A (janvier 2024)

TABLE DES MATIÈRES

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX.....	3
INSTALLATION	3
Déballage	3
Emplacement.....	3
Raccordements électriques (bateur-mélangeur à fil).....	4
Contrôler la première utilisation	4
FONCTIONNEMENT	5
COMMANDES STANDARD	6
Vitesses du bateur-mélangeur.....	6
Description des fonctions des boutons	6
MISE EN PLACE DU BOL.....	7
Agitateur	7
Assemblage	7
Retrait	7
Préparation pour le mélange	8
Mélange	8
Déchargement	9
Grille de protection	9
Agitateurs et accessoires	10
NETTOYAGE.....	11
Retrait et nettoyage de la bol.....	11
ENTRETIEN	12
Lubrification	12
Glissières	12
Joint planétaire	12
Réglages	13
Distance de dégagement de l'agitateur	13
Mesurer la distance de dégagement	13
Réglage de la distance de dégagement du bol/agitateur	13
DÉPANNAGE	14
Service.....	14
DÉCLARATION DE GARANTIE EMM10	14

Installation, utilisation et entretien du batteur-mélangeur de 10 pte Ecoline par Hobart

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Le batteur-mélangeur de 10 pte Ecoline par Hobart est un batteur-mélangeur sur socle qui comporte 3 vitesses, un bol à levage manuel et un moyeu de fixation n° 12 en tant que matériel normalisé.

Une variété d'agitateurs et d'accessoires sont disponibles. Ceux-ci sont décrits dans la section Agitateurs et accessoires de ce manuel.

INSTALLATION

DÉBALLAGE

Ce batteur-mélangeur a été inspecté avant de quitter l'usine. La société de transport assume l'entière responsabilité de la livraison en bon état du fait de l'acceptation de l'expédition. Inspectez le batteur-mélangeur dès sa réception pour des bris dus au transport.

Si vous constatez que le batteur-mélangeur est endommagé, procédez comme suit :

1. La société de transport doit être notifiée dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du robot culinaire.
2. La société de transport doit être notifiée immédiatement une fois le dommage constaté (notez l'heure, la date et la personne de contact), et faites un suivi de la notification et confirmez-la au moyen de communication écrite ou électronique.
3. Tous les matériaux d'emballage originaux doivent être conservés aux fins d'inspection.
4. Le batteur-mélangeur ne peut pas avoir été déplacé, installé ou modifié.
5. Communiquez avec le service à la clientèle de Hobart au 1 800 333-7447.

EMPLACEMENT

Avant d'installer le batteur-mélangeur, vérifiez que le service électrique est conforme aux spécifications figurant sur la plaque signalétique.

Placez le batteur-mélangeur sur une surface de niveau solide et appropriée. Il devrait y avoir suffisamment d'espace autour du batteur-mélangeur pour que l'utilisateur puisse actionner les commandes et installer et retirer les bols.

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES (bateur-mélangeur à fil)

⚠ AVERTISSEMENT Le cordon d'alimentation de ce bateur-mélangeur est doté d'une fiche de terre à trois broches qui doit être branchée à une prise correctement mise à la terre. Si la prise n'est pas de type de mise à la terre, contactez un électricien. N'enlevez PAS la broche de mise à la terre de la fiche.

⚠ AVERTISSEMENT Les raccordements électriques et de mise à la terre doivent être conformes aux parties applicables du National Electrical Code et/ou d'autres codes électriques locaux.

Contrôler la première utilisation

1. Mettez le bateur-mélangeur sous tension en insérant la fiche du cordon dans une prise correctement mise à la terre.
2. Installez le bol sur le support à bol et relevez-le dans la position pour mélanger, avec le support à bol vers le haut et la grille de protection du bol en position fermée.
3. Tournez le levier de changement de vitesse vers 1.
4. Faites fonctionner le bateur-mélangeur en appuyant sur le bouton ON/OFF (marche/arrêt).

FONCTIONNEMENT

⚠ AVERTISSEMENT Agitateur en mouvement dans le bol. Gardez les mains, les vêtements et les ustensiles hors du bol pendant le fonctionnement. N'utilisez pas le batteur-mélangeur sans protection interverrouillée.

Les batteurs-mélangeurs Ecoline par Hobart sont équipés de commandes. Reportez-vous à la figure 1 pour les pièces de fonctionnement et la section FONCTIONNEMENT pour connaître leurs fonctions.

La grille de protection du bol doit être fermée; sinon le batteur-mélangeur ne peut pas fonctionner.

Le bol doit être installé, et le support à bol doit être levé (position de mélange) sinon le batteur-mélangeur ne fonctionnera pas.




Fig. 1

COMMANDES STANDARD




Fig. 2

VITESSES DU BATTEUR-MÉLANGEUR

VITESSE 1 (basse)	Cette vitesse est utile pour les mélanges lourds tels que les pâtes lourdes, les pommes de terre, la pâte à pizza et la pâte à pain.
VITESSE 2 (moyenne)	Cette vitesse permet de mélanger les pâtes à gâteaux et mettre en purée les pommes de terre.
VITESSE 3 (haute)	Cette vitesse permet d'incorporer de l'air dans des lots légers et de terminer les aliments fouettés.

DESCRIPTION DES FONCTIONS DES BOUTONS



ON/OFF
(MARCHE/
ARRÊT)

Appuyez sur le bouton ON/OFF (marche/arrêt) pour démarrer le batteur-mélangeur. Si le batteur-mélangeur fonctionne, appuyez sur le bouton ON/OFF pour arrêter le batteur-mélangeur.

MISE EN PLACE DU BOL

Le bol doit être installé sur le support à bol avant d'installer l'agitateur.

Pour installer le bol, abaissez le support à bol et déplacez les pinces du bol en position ouverte (fig. 3). Placez le bol de façon à ce que le support d'alignement à l'arrière du bol se trouve dans le dispositif de retenue du bol et que les goupilles d'alignement sur le devant du support à bol s'insèrent dans les orifices situés sur les côtés du bol. Verrouillez le bol en faisant tourner les pinces du bol (fig. 4).



Fig. 3



Fig. 4

AGITATEUR

Pour installer un agitateur, le bol doit se trouver sur le support à bol.

Assemblage

1. Abaissez le bol.
2. Ouvrez la grille de protection du bol.
3. Placez l'agitateur à l'intérieur du bol et alignez la fente horizontale de l'agitateur avec la goupille de la tige pour agitateur.
4. Faites glisser l'agitateur le long de la tige pour agitateur et tournez-le dans le sens antihoraire pour placer la goupille de la tige dans la fente de l'arbre de l'agitateur.

Retrait

1. Ouvrez la grille de protection du bol.
2. Abaissez le bol.
3. Levez l'agitateur et tournez-le dans le sens horaire. Faites glisser l'agitateur vers le bas et enlevez-le de la tige pour agitateur.

PRÉPARATION POUR LE MÉLANGE

1. Placez le bol de mélange sur le support à bol.
2. Versez les ingrédients dans le bol.
3. Placez l'agitateur à l'intérieur du bol, puis fixez-le à la tige pour agitateur (fig. 5).
4. Levez le support à bol.
5. Fermez correctement la grille de protection du bol.
6. Le batteur-mélangeur est maintenant prêt à l'emploi.

MÉLANGE


1. Tournez le levier de changement de vitesse (fig. 6) pour sélectionner une vitesse de mélange.
2. Appuyez sur le bouton ON/OFF (marche/arrêt) (fig. 6) pour démarrer le mélange.

REMARQUE : Si la grille de protection du bol est ouverte ou si le bol est abaissé à tout moment, l'opération de mélange s'arrête. Pour reprendre l'opération de mélange, fermez la grille ou levez le bol et appuyez sur le bouton ON/OFF (marche/arrêt).

3. Appuyez sur le bouton ON/OFF (marche/arrêt) pour arrêter le batteur-mélangeur.
4. Appuyez sur le bouton ON/OFF (marche/arrêt) pour reprendre l'opération de mélange, selon les besoins.



Fig. 5



LEVIER DE CHANGEMENT
DE VITESSE

MARCHE/ARRÊT

Fig. 6

DÉCHARGEMENT

1. Ouvrez la grille de protection du bol.
2. Abaissez le support à bol.
3. Retirez l'agitateur de la tige pour agitateur.
4. Ouvrez les pinces du bol.
5. Soulevez le bol des goupilles et retirez-le du support à bol.

GRILLE DE PROTECTION

La grille de protection du bol peut être tournée vers la gauche pour ajouter des ingrédients ou pour accéder au bol et à l'agitateur.

- Ouvrez grille de protection du bol; faites-la pivoter vers la gauche (fig. 7).
- Fermez la grille de protection du bol; faites-la pivoter vers la droite jusqu'à ce qu'elle s'arrête en position fermée (fig. 8).

REMARQUE : La grille de protection du bol doit être retournée en position fermée afin que le batteur-mélangeur puisse fonctionner.



Fig. 7



Fig. 8

AGITATEURS ET ACCESSOIRES



Batteur plat (SST)



Fouet (SST)



Crochet à pâte (SST)



Bol (SST)

NETTOYAGE

⚠ AVERTISSEMENT Débranchez le cordon d'alimentation du batteur-mélangeur avant d'entamer toute procédure de nettoyage.

Le batteur-mélangeur doit être nettoyé à fond tous les jours. N'utilisez PAS de tuyau pour nettoyer le batteur-mélangeur; il doit être lavé avec un chiffon propre et humide. La base permet amplement d'espace pour le nettoyage sous le batteur-mélangeur. Le tablier (fig. 1) peut être retiré pour le nettoyage en desserrant les vis.

RETRAIT ET NETTOYAGE DE LA BOL

Abaissez le bol. Faites pivoter l'assemblage la grille de protection vers la gauche jusqu'à ce qu'elle soit positionnée dessus le pare-éclaboussures. Retirez l'agitateur et le bol.

Lavez la bol dans un évier, rincez à l'eau claire et séchez avec un chiffon propre.

Le pare-éclaboussure peut être essuyé et/ou lavé à l'aide d'un chiffon ou une éponge avec de l'eau chaude savonneuse. Rincez à l'eau claire et séchez avec un chiffon propre.

Le grille de protection du bol peut être essuyé et/ou lavé à l'aide d'un chiffon ou une éponge avec de l'eau chaude savonneuse. Rincez à l'eau claire et séchez avec un chiffon propre.

ENTRETIEN

⚠ AVERTISSEMENT Débranchez le cordon d'alimentation du batteur-mélangeur avant d'entamer toute procédure d'entretien.

LUBRIFICATION




Fig. 9

Glissières

Les glissières (fig. 9) doivent être lubrifiées environ deux fois par an. Pour atteindre ces zones, abaissez complètement le support à bol et retirez le tablier (fig. 9), qui est fixé par des vis. Appliquez une fine couche de « Lubriplate 630AA » sur chaque glissière. Installez le tablier.

Joint planétaire

Le joint planétaire (fig. 10) peut devenir sec et commencer à grincer. Pour corriger cela, appliquez un peu de lubrification (huile minérale) sous la lèvre du joint.



Fig. 10

RÉGLAGES

Distance de dégagement de l'agitateur

Vérifiez régulièrement la distance de dégagement de l'agitateur. L'agitateur ne doit pas toucher le bol. La distance de dégagement maximale entre le fond du bol et le batteur plat B est de 1/8 po (3 mm).

Installez le bol et un agitateur (par ex., batteur). Si le bol et le batteur entrent en contact avant que le support à bol n'atteigne son arrêt, réglez la vis d'arrêt. Reportez-vous à la section Réglage de la distance de dégagement du bol/agitateur.

Mesurer la distance de dégagement

Versez suffisamment de farine dans le bol pour couvrir le fond du bol où le batteur se déplace. Avec le bol complètement relevé (le batteur ne doit pas toucher le fond du bol); faites tourner brièvement le batteur à la vitesse la plus basse.

Éteignez le batteur-mélangeur, débranchez le cordon d'alimentation et mesurez la profondeur de la farine où le batteur a tracé un chemin. Cette mesure devrait être prise à plusieurs points autour du bol pour assurer la précision.

Réglage de la distance de dégagement du bol/agitateur




Fig. 11

- Enlevez le tablier (fig. 11) fixé par des vis.
- Réglez la distance de dégagement en desserrant l'écrou d'arrêt et en déplaçant la vis (fig. 12) dans le sens horaire pour augmenter la distance de dégagement ou dans le sens antihoraire pour diminuer la distance de dégagement.
- Une fois les réglages effectués, serrez l'écrou d'arrêt et remplacez le tablier, puis fixez-le avec les vis.
- Faites lever le bol plusieurs fois afin de vérifier le réglage.




Fig. 12

DÉPANNAGE

Symptômes	Causes possibles
Le batteur-mélangeur ne démarre pas.	Le protecteur de circuit de dérivation est en position ouverte – vérifiez le fusible ou le sectionneur.
	Le batteur-mélangeur est surchargé.
	La grille de protection n'est pas en position fermée.
	Le bol n'est pas en position fermée (mélange) ou le bol n'est pas en position haute.
L'agitateur touche le bol.	Le bol n'est pas en position fermée (mélange).
	Distance de dégagement incorrect de l'agitateur – consultez la section Entretien pour connaître la procédure de réglage.
	L'agitateur n'est pas installé correctement.
Le joint planétaire grince.	Le joint nécessite de lubrification occasionnelle – consultez la section Entretien.

SERVICE

Si une réparation est nécessaire sur cet équipement, contactez votre bureau de service Hobart local au 1 888 4HOBART.

DÉCLARATION DE GARANTIE EMM10

La société Hobart (ci-après « Hobart ») garantit le mélangeur EMM10 (ci-après « Mélangeur ») à l'utilisateur final d'origine (ci-après « Propriétaire ») lorsqu'il est correctement installé aux États-Unis, contre tout défaut de matériau et de fabrication pendant un (1) an à compter de la date d'installation d'origine. . Hobart remplacera les mélangeurs que Hobart juge défectueux couverte par cette garantie. Les remplacements seront administrés par l'entremise du programme d'échange des mélangeurs qui oblige le propriétaire à contacter Hobart via www.hobartcorp.com/emm10-exchange. Si Hobart ne parvient pas à dépanner le mélangeur, Hobart enverra un nouveau mélangeur au propriétaire et le propriétaire devra renvoyer le mélangeur d'origine à Hobart conformément aux instructions incluses avec le nouveau mélangeur. Hobart paiera les frais de transport pour le retour du mélangeur d'origine. Cette garantie est valide à condition de la réception par Hobart d'un avis de tout défaut d'un mélangeur soumis à cette garantie dans les trente (30) jours suivant sa découverte par le propriétaire. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages résultant d'un incendie, de l'eau, d'un cambriolage, d'un accident, d'un abus, d'une mauvaise utilisation, d'une catastrophe naturelle, d'une tentative de réparation ou d'une installation inappropriée par des personnes non autorisées. Le non-respect des instructions d'utilisation, d'entretien ou de maintenance de votre manuel d'instructions peut également entraîner la nullité de cette garantie. Cette garantie exclut toutes les garanties orales, légales, expresses ou implicites qui peuvent être applicables concernant Hobart, y compris, mais sans s'y limiter, toute GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE et D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Hobart ne pourra être tenu responsable des dommages consécutifs, accessoires ou spéciaux découlant de ou liés à la vente, au fonctionnement, à l'utilisation ou à la réparation des mélangeurs. La durée de vie de la garantie de l'appareil de remplacement ne couvrira que la période de garantie restante de l'appareil d'origine remplacé.

NOTES:

