


Unpack & position the grinder




Don't touch!

Touch here!

Surface: level, non-slip, dry & sufficiently stable

Insert the bean container




1.

2.


3.

Adjust the portafilter support



When tightening the screws, **do not press too hard against the portafilter support!** Too much lateral pressure will affect the function of the load cell.

Load beans & switch on grinder




1.

2.

3.

I = ON
0 = OFF

Insert the portafilter | Program the portafilter for PFD function




Grinding starts automatically when the portafilter is fully inserted!

GbW (Grind by Weight): As soon as the correct amount of ground coffee (g) is in the portafilter, the grinding stops.

Preset recipes (factory setting):
Single Shot | Double Shot | Manual grinding (Barista mode) | Portafilter Detection (PFD function).

PFD (Portafilter-Detection): The grinder recognises programmed portafilters by their weight and automatically doses the recipe stored for the respective portafilter. New/unknown portafilters must first be recorded (=programmed) via the operating menu of the grinder.

Set the grinding degree




fine

coarse

Grinding degree lock:
open = locked


Set the coffee flow



fine

coarse

Calibrate the load cell (as required)




Go to: Main menu | Service | Load cell calibrate

Confirm remove Portafilter and press Jogdial message.

Follow the instructions on the display.

The weight for calibration is an optional accessory (article number 703000).

Mühle unpacken & aufstellen




Nicht anfassen!

Hier anfassen!

Untergrund: eben, rutschfest, trocken & ausreichend stabil

Bohnenbehälter einsetzen




1.

2.

3.

Siebträgerauflage passend einstellen




Nicht anfassen!

Hier anfassen!

Beim Festziehen der Schrauben nicht zu stark gegen die Siebträgerauflage drücken! Zu starke seitliche Belastung beeinträchtigt die Funktion der Wägezelle.

Bohnen einfüllen & Mühle einschalten




1.

2.

3.

I = ON
0 = OFF

Siebträger einsetzen | Siebträger für PFD-Funktion anlernen



Nicht anfassen!

Hier anfassen!


Untergrund: eben, rutschfest, trocken & ausreichend stabil

! Die Vermahlung startet automatisch, wenn der Siebträger vollständig eingesetzt ist!

GbW (Grind by Weight): Sobald sich die korrekte Mahlgutmenge (g) im Siebträger befindet, stoppt die Vermahlung. Voreingestellte Rezepte (Werkseinstellung): Single Shot | Double Shot | Manuelle Vermahlung (Barista Modus) | Portafilter Detection (PFD-Funktion).

! **PFD** (Portafilter-Detection): Die Mühle erkennt angelernte Siebträger an deren Gewicht und dosiert automatisch das für den Siebträger gespeicherte Rezept. Neue/unbekannte Siebträger müssen dafür zunächst über das Bedienmenü der Mühle erfasst (=angelernt) werden.

Mahlgrad einstellen




fine

coarse

Mahlgradverriegelung:
= offen
= gesperrt

! **DDD** (Disc Distance Detection): Der Mahlgrad wird durch den Abstand zwischen den Mahlscheiben definiert – er kann im Display abgelesen und gespeichert werden.

Kaffeefluss einstellen




Nicht anfassen!

Hier anfassen!

Untergrund: eben, rutschfest, trocken & ausreichend stabil

Kalibrierung der Wägezelle (nach Bedarf)



Nicht anfassen!

Hier anfassen!

Untergrund: eben, rutschfest, trocken & ausreichend stabil

→Gehen Sie zu: Hauptmenü | Service | Load cell calibrate

→Meldung remove Portafilter and press Jogdial bestätigen.

→Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

! Das Gewicht für die Kalibrierung ist ein optionales Zubehörteil (Artikelnummer 703000).